

# MAKİNA KULLANMA TALİMATI

## POWER

Makinaya elektrik gelmesini sağlar

## STOP

Bu tuş yaptığımız her eylemde makineyi yeni konuma almadan önce basılır örneğin yıkama tuşuna bastınız yıkama eylemi bittiğinde bu tuşa basılır

Depfrost:Akşam yıkama yapılacağına yapmadan önce bu tuşa basılır bu tuşa basıldığında makine belli bir süre çalışır ve durur bu aşamada merdanelerin olduğu haznedeki dondurmaya eritir.

## KEEP FRESH

Bu tuş akşam içinde ürün olduğunda basılır üst hazne soğutucusu devreye girer ve ürünün bozulmasını önler 2-3 gün

## WASH

Yıkama tuşu bu tuş depfrosttan sonra basılır ve içindeki temiz ürünler temiz bir kabın içine alınır alınan ürünler + dolaba kaldırılır.makina bu tuşa basılı iken üst haznedeki su ilave edilir haznenin yarına kadar 2-3 dk içinde su baskın çalışır bu esnada üst hazne temiz nir süngerle yıkanır içine konulan su kollar çekilerek boşaltılır bu süreç berrak su gelene kadar tekrarlanır daha sonra stop tuşuna basılır.ön tarafta dondurma verilen kafada yer alan 4 vida sökülür içinden merdaneler çıkartılır ve yıkanır merdanelerin girmiş olduğu hazne temiz bir bezle kurulanır yıkanmış olan merdaneler arka kısmında yer alan conta takılır yağlanır ve yerine oturtulur (contayı takmadığınızda üstten koymuş olduğunuz ürün makinenin içinden dışarı akar)yerine oturduğunu merdaneyi bastırdığımızda esneme hareketi yapması gerekli sökmüş olduğumuz kafa da lavobada yıkanır üç adet beyaz renkli biston yerinden sağ sol yapılarak çıkartılır direk sökme takma yapmayınız içindeki oringler zarar görebilir sökmüş olduğunuz beyaz pistonları yıkadıktan sonra tekrar gıdaya uygun bir yağ ile yağlayıp yerine takınız takarken üç pistondan bir tanesi farklıdır farkı diklemesine oringi vardır farklı olan piston orta kısma takılır ortaya takmadığınızda makine karışık dondurma vermez bu işlemde bittikten sonra tekrar sökmüş olduğunuz kafayı yerine takın ve dört vidayı uzunlar üst tarafa kısalar alt tarafa gelecek şekilde çaprazlama olarak sıkın makine bir sonraki kullanıma hazır.

## SET

Bu tuş makinamızda vereceğimiz ürünün hava sıcaklığına göre sertliğini ve sayacını sıfırlamamıza yarar.ilk 5 sn basılı tuttuğunuzda mevcut sertlik ayarı ekranda yanıp sönmeye başlar hard tuşuyla 12 ye doğru yani yukarı doğru çıkarsanız dondurmanızı sertleşir soft tuşuna bastığınızda ise tam tersi dondurma sertlik kıvamı yumuşar.Sete basılı tutmaya devam edersek ilkinde sertlik ayarı ikincisinde cone adet sayısı harf tuşuna basılarak sıfırlanır.

## FREZEE

Bu tuş makinenin içine ürün koyduğunuzda basılır ve takriben hava sıcaklığına göre 10-20 dk arasında dondurmanızı hazır hale getirir hazır olduğunu ekrandan %99 olduğunda ve standby konumuna geçtiğinde anlarsınız ve satış yapabilirsiniz !!!!!!!!

### BUNLARA LÜTFEN DİKKAT EDİN!!!!!!

1. 3x2,5 elektrik kablosu çektin
2. Makinenin her iki üst haznesinde ürün olmasına dikkat edin mutlaka her iki haznedeki ürün olmalı
3. Makine içinde yıkama yapılırken su konulmakta içinde su varken kesinlikle sadece wash tuşuna basın başka bir tuşa basmayınız
4. Makine üst haznesini belli aralıklarla karıştırın yoğun ürün dibe çökecektir ve makine ürün alımında zorlanacaktır
5. Makinada ürün kalmadığında yada azaldığında makinenin sesi değişecektir extra bir ses gelecektir bu durumda ya makineyi stop tuşu ile durdurun yada yeni ürün yapıp üst hazneye dökün
6. Güvenlik amaçlı yıkama aşamasında merdane iç kısımlarını kurularken makineden elektrigi kesmeyi unutmayın

**HAPPY**  
**ICECREAM**

# MAKİNA KULLANMA TALİMATI

## POWER

Makinaya elektrik gelmesini sağlar

## STOP

Bu tuş yaptığımız her eylemde makineyi yeni konuma almadan önce basılır örneğin yıkama tuşuna bastınız yıkama eylemi bittiğinde bu tuşa basılır

Depfrost:Akşam yıkama yapılacağına yapmadan önce bu tuşa basılır bu tuşa basıldığında makine belli bir süre çalışır ve durur bu aşamada merdanelerin olduğu haznedeki dondurmaya eritir.

## KEEP FRESH

Bu tuş akşam içinde ürün olduğunda basılır üst hazne soğutucusu devreye girer ve ürünün bozulmasını önler 2-3 gün

## WASH

Yıkama tuşu bu tuş depfrosttan sonra basılır ve içindeki temiz ürünler temiz bir kabın içine alınır alınan ürünler + dolaba kaldırılır.makina bu tuşa basılı iken üst haznedeki su ilave edilir haznenin yarına kadar 2-3 dk içinde su baskın çalışır bu esnada üst hazne temiz nir süngerle yıkanır içine konulan su kollar çekilerek boşaltılır bu süreç berrak su gelene kadar tekrarlanır daha sonra stop tuşuna basılır.ön tarafta dondurma verilen kafada yer alan 4 vida sökülür içinden merdaneler çıkartılır ve yıkanır merdanelerin girmiş olduğu hazne temiz bir bezle kurulanır yıkanmış olan merdaneler arka kısmında yer alan conta takılır yağlanır ve yerine oturtulur (contayı takmadığınızda üstten koymuş olduğunuz ürün makinenin içinden dışarı akar)yerine oturduğunu merdaneyi bastırdığımızda esneme hareketi yapması gerekli sökmüş olduğumuz kafa da lavobada yıkanır üç adet beyaz renkli biston yerinden sağ sol yapılarak çıkartılır direk sökme takma yapmayınız içindeki oringler zarar görebilir sökmüş olduğunuz beyaz pistonları yıkadıktan sonra tekrar gıdaya uygun bir yağ ile yağlayıp yerine takınız takarken üç pistondan bir tanesi farklıdır farkı diklemesine oringi vardır farklı olan piston orta kısma takılır ortaya takmadığınızda makine karışık dondurma vermez bu işlemde bittikten sonra tekrar sökmüş olduğunuz kafayı yerine takın ve dört vidayı uzunlar üst tarafa kısalar alt tarafa gelecek şekilde çaprazlama olarak sıkın makine bir sonraki kullanıma hazır.

## SET

Bu tuş makinamızda vereceğimiz ürünün hava sıcaklığına göre sertliğini ve sayacını sıfırlamamıza yarar.ilk 5 sn basılı tuttuğunuzda mevcut sertlik ayarı ekranda yanıp sönmeye başlar hard tuşuyla 12 ye doğru yani yukarı doğru çıkarsanız dondurmanızı sertleşir soft tuşuna bastığınızda ise tam tersi dondurma sertlik kıvamı yumuşar.Sete basılı tutmaya devam edersek ilkinde sertlik ayarı ikincisinde cone adet sayısı harf tuşuna basılarak sıfırlanır.

## FREZEE

Bu tuş makinenin içine ürün koyduğunuzda basılır ve takriben hava sıcaklığına göre 10-20 dk arasında dondurmanızı hazır hale getirir hazır olduğunu ekrandan %99 olduğunda ve standby konumuna geçtiğinde anlarsınız ve satış yapabilirsiniz !!!!!!!!

### BUNLARA LÜTFEN DİKKAT EDİN!!!!!!

1. 3x2,5 elektrik kablosu çektin
2. Makinenin her iki üst haznesinde ürün olmasına dikkat edin mutlaka her iki haznedeki ürün olmalı
3. Makine içinde yıkama yapılırken su konulmakta içinde su varken kesinlikle sadece wash tuşuna basın başka bir tuşa basmayınız
4. Makine üst haznesini belli aralıklarla karıştırın yoğun ürün dibe çökecektir ve makine ürün alımında zorlanacaktır
5. Makinada ürün kalmadığında yada azaldığında makinenin sesi değişecektir extra bir ses gelecektir bu durumda ya makineyi stop tuşu ile durdurun yada yeni ürün yapıp üst hazneye dökün
6. Güvenlik amaçlı yıkama aşamasında merdane iç kısımlarını kurularken makineden elektrigi kesmeyi unutmayın

**HAPPY**  
**ICECREAM**

